



Y-P802 Y-670M

Sistem de apelare wireless pentru bucatarii de restaurant
~Manual de utilizare~

Imagine



Descriere

Y-P802 este o statie de apelare wireless pentru bucatarii de restaurant. Se utilizeaza pentru apelarea pagerului Y-670M care are alocat si un buton Y-A3 pentru apelarea de la masa.

Utilizare

Statia de apel **Y-P802** poate fi utilizata doar cu pagerul Y-670M, care la randul sau, trebuie sa aiba inrolate butoane de apel Y-A3. Pe statia de apelare pot fi setate 10 zone. Pentru setarea numarului zonei aferent statiei dorite se porneste echipamentul, iar pe ecran va aparea "Y--", unde "Y" reprezinta numarul zonei care poate fi setata de la 0 la 9. Pentru schimbarea numarului zonei apasati tasta "*" apoi tasta "#" si tastati numarul zonei. Pentru salvare apasati tasta "#".

Pentru apelarea pagerului dorit, tastati numarul pagerului inrolat pe zona setata si apasati tasta "CALL".

Pentru stergerea numarului afisat pe ecran apasati tasta "DELT.", iar pentru anularea unui apel, apasati tasta "CANCEL".

Inrolarea butoanelor de apel si a tastaturii

Pentru inrolarea unui buton de apel pe pagerul **Y-670M**, apasati si mentineti butonul "MENIU" timp de aproximativ 2 secunde. Selectati "Pair", dupa care selectati "Pair Devices". Setati ID-ul butonul cu ajutorul tastelor "SELECT" si "NUMBER" apoi apasati "OK". Dupa ce pe ecran va aparea mesajul "WAIT", apasati tasta "CALL" de pe buton, iar apoi apasati tasta "OK" dupa ce pe ecran va aparea mesajul "SURE". Selectai "BACK" si apasati "OK" pentru iesire.

Pentru inrolarea unei tastaturi Y-P802 pe pagerul Y-670M, apasati si mentineti butonul "MENIU" timp de aproximativ 2 secunde. Selectati "Pair", dupa care selectati "Pair Keyboard" si apasati tasta "SELECT", iar pe ecran va aparea mesajul "WAIT". Setati ID-ul (zona) tastaturii (tastatura are un ecran cu 4 caractere impartit in doua grupuri. Primul grup este format din primul caracter si poate avea valori de la 0 la 9, acesta reprezinta numarul zonei (ID-ul) tastaturii. Al doilea grup este format din restul de 3 caractere si poate avea valori de la 0 la 127). Dupa ce ati tastat ID-ul pe tastatura (ex.: "1001") apasati tasta "CALL" de pe tastatura, apoi tasta "SELECT" de pe pager si va fi afisat mesajul "01". Apasati tasta "SELECT" pentru confirmare.

Stergerea butoanelor de apel si a tastaturii

Pentru stergerea unui buton inrolat, accesati meniul si selectati functia "DEPAIR", iar apoi "DEPAIR DEVICE", dupa care selectati "Delete One" sau "Delete All".

A. Dupa ce alegeti "Delete One", apasati "SELECT", iar pe ecran va aparea mesajul "WAIT...". Apasati butonul pe care doriti sa il stergeti, iar pe ecran va aparea ID-ul butonului. Apasati "SELECT" dupa care va fi afisat mesajul "Delete OK".

B. Daca alegeti "Delete All", toate butoanele vor fi sterse in decurs de 5 secunde.

Pentru stergerea unei tastaturi inrolate, accesati meniul si selectati functia "DEPAIR", iar apoi "DEPAIR KEYBOARD", dupa care selectati "Delete One" sau "Delete All".

A. Dupa ce alegeti "Delete One", apasati "SELECT", iar pe ecran va aparea mesajul "WAIT...". Apelati pagerul de la tastatura, iar pe ecran va aparea ID-ul tastaturii. Apasati "SELECT" dupa care va fi afisat mesajul "Delete OK".

B. Daca alegeti "Delete All", toate tastaturile vor fi sterse in decurs de 5 secunde.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

