

Informare privind instalarea sistemelor automate NICE RBS 400/600/800 (Robus)

Pentru a asigura o instalare corectă și o funcționare optimă a motorului, este **obligatorie dezactivarea modului Standby** imediat după alimentarea motorului.

Această procedură este **temporară**, dar este necesară până la remedierea definitivă a comportamentului software.

✓ **Modul Standby poate fi dezactivat în două moduri:**

◆ **1. Prin interfața O-View**

- Accesați meniul de configurare
- Dezactivați funcția *Standby* conform meniului dedicat modelului utilizat (accesând standard parameters)

◆ **2. Manual, direct din unitatea de comandă**

1. Țineți apăsat butonul **STOP/SET** până când indicatorul **L1** se aprinde
2. Navigați cu butonul **CLOSE** până la nivelul **L4**
3. Apăsați încă o dată **STOP/SET** pentru confirmare