

# **Yale incastrabile**

Modificarea directiei de deschidere

Yalele electromagnetice incastrabile, model YS-1XX sunt concepute pentru a putea fi montate pe orice usa, indiferent de directia de deschidere a usii (interior/exterior) sau a pozitiei balamalelor (stanga/dreapa).

Schimbarea sensului de deschidere se realizeaza in modul urmator:

1. Fig.1 prezinta o yala cu deschiderea spre interior
2. Se desfac suruburile stea folosind o surubelnita potrivita
3. Cu piese obtinute (Fig.2) procedati dupa cum urmeaza:
  - yala se va roti 180°,
  - placa se va rasturna orizontal
4. Piese (Fig.3) se vor monta folosind suruburile stea
5. Ati obtinut o yala electromagnetică cu deschidere spre exterior (Fig.4).



Fig.1




Fig.2



Fig.3



Fig.4